

POUŽITÍ SEKER

Sekery používejte na práci, ke které je příslušný typ sekery určen - sekání, odvětvování, štípání, opracování dřeva apod.. Sekeru nepoužívejte jako kladivo nebo palici k zatloukání, protože při zatloukání bude docházet k deformaci kovového oka, případně k jeho prasknutí a uvolnění násady. Na zatloukání používejte pouze sekery, u kterých je tato možnost deklarována a jsou k tomu přizpůsobeny. Sekeru rovněž nepoužívejte jako klín.

SKLADOVÁNÍ SEKER

Ideální je ukládat sekery v suchém prostoru s minimálním výkyvem teploty a vzdušné vlhkosti. Velmi nevhodné je ponechávat sekeru venku, kde je vystavena slunci a různým povětrnostním podmínkám. Při ukládání dbejte na to, aby sekera včetně topůrka a chrániče ostří byla suchá. Při ukládání na delší dobu je vhodné natřít sekeru ochranným olejem, aby se zabránilo korozi.

BROUŠENÍ SEKER

ZPŮSOB, JAKÝM MÁ BÝT SEKERE BROUŠENA, ZÁVISÍ NA AKTUÁLNÍM STAVU JEJÍHO OPOTŘEBENÍ:

Tvar čepele a ostří odpovídá jejímu použití; sekery s ostrým úhlem ostří jsou na měkké dřevo, s tupým úhlem ostří na tvrdé dřevo. Sekery univerzální a na lesní práce (odvětvování, podtínání atd.) mají tvar čepele okrouhlý, sekery s rovnějším tvarem ostří jsou na štípání.

1. Pomocí pilníku nebo brusným kotoučem odstraňte velké vruby a rýhy na ostří čepele. V nabídce máme pilníky, které mají na každé straně jiný sek. Nejdříve srovnáte nerovnosti materiálu stranou pilníku s křížovým sekem a poté srovnáte stranou s jednoduchým sekem. Při použití brusky s kotoučem dbejte na to, abyste ocel nepřehřáli a tím ocel neztratila požadované vlastnosti. Nejlépe je použít pomaloběžnou brusku s nízkými otáčkami nebo častěji ochlazovat. Originální tvar ostří by měl být zachován.

2. Menší poškození nebo běžné opotřebení sekery se opraví pomocí brusného kamene nebo brousku. V sortimentu máme brusný dvoukomponentní kámen. Hrubší stranou odstraníte menší škrábance nebo otřepty.

3. Jemnou stranou brusného kamene provedte finální ostření. Pro kvalitnější výsledek namočte kámen HELKO z umělého korundu v řídkém oleji - např. na šicí stroje. Pokud používáte k broušení přírodní kámen (kámen, pískovec nebo nepálenou cihlu), namočte ho ve vodě. Broušení provádějte krouživým pohybem z jednoho konce na druhý po celém ostří a pravidelně sekeru otáčejte, aby bylo zaručeno rovnoměrné naostření. Využívejte co největší plochu kamene a dbejte na zachování tvaru ostří. Broušenou čepel občas otřete jemným hadříkem, aby se v průběhu ostření odstranili uvolněné částičky z brusného materiálu. Po ukončení práce kámen očistěte.

Maximální ostrost dosáhnete obtažením ostří čepele o kožený řemen.

4. Po broušení následuje čištění antikoročním olejem. To se nanese na látku a rozetře se po celé hlavě sekery.

OŠETŘENÍ TOPŮRKA

1. Topůrka s přírodním povrchem (nelakovaná) - poškození a rýhy podle velikosti zarovnejte ostrým nástrojem (nožem, dlátem apod.). Dávejte pozor, aby Vám nástroj nazajel zbytečně hluboko do dřeva. Vyhladte místo opravy smírkovým papírem.

2. Polejte topůrko horkou vodou, aby se dřevěná vlákna roztáhla a osušte. Napuštěte povrch topůrka lněným olejem. Dokonalejšího ošetření dosáhnete mírně ohřátou směsí 70% lněného oleje a 30% terpentýnu, aby se stala viskóznější. Tato směs se nanese na topůrko a dobře se zapracuje do dřeva ocelovou vlnou. Jakmile vidíte, že se směs již nevsakuje, otřete jemným hadříkem.